

SC1

MEZCLADORA DE AUDIO DE 2 CANALES PARA STREAMING



GUÍA DEL USUARIO

ANTES DE CONECTAR ESTA UNIDAD LEA
CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

CONTENIDO

- Guía de Uso
- Configuración de la computadora (Windows y MAC OS)
- Configuración del software de grabación
- Importante


¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

- 1 mezcladora de audio para streaming marca Fifine
- 1 cable de USB C a USB de 1.5m
- 1 manual del usuario
- 1 formato de garantía


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- 1 Candado de seguridad: la mezcladora puede ser bloqueada para evitar robos (similar a la entrada de seguridad de una laptop).
- 2 Puerto de carga: carga la mezcladora con el cable USB incluido.
- 3 Puerto de salida: conéctese a la bocina de monitoreo, por medio de un cable de 6.35mm a 6.35mm (no se incluye). Note que corresponden a las bocinas izquierda y derecha.
- 4 Control "MIC/LINE". Controla el volumen de la interfaz XLR. Cuando la luz indicadora de nivel se ponga verde, la calidad del sonido es normal, cuando la luz esté amarilla significa que la calidad del sonido está cerca de distorsionarse; si la luz se pone roja, indica que el sonido se ha distorsionado.
- 5 Control "INST 2": Controla el volumen del puerto "INST 2". Cuando la luz indicadora esté verde, la calidad del sonido es normal; cuando esté amarilla, significa que el sonido está cerca de distorsionarse; cuando la luz esté roja, significa que la calidad de sonido se ha distorsionado.
- 6 Control "OUTPUTS": Controla el volumen de la bocina de monitoreo.

- 7 MIC-LINE 1: Interfaz para el micrófono con puerto XLR y Jack de 6.35mm.
- 8 48V: préndalo cuando use un micrófono de condensador. Nota: también se necesita prender si se especifica 48V cuando use un micrófono dinámico.
- 9 Interruptor instrumentos/grabación: cuando el botón este presionado, ambos canales de la computadora grabaran el sonido del micrófono. Cuando está expulsado, un canal grabará el sonido del micrófono y el otro, el sonido del instrumento.
- 10 INST 2: interfaz para instrumentos que debería conectarse con un cable de audio de 6.35mm a 6.35mm.
- 11 Conector para auriculares: el potenciómetro independiente para auriculares controla el volumen de los auriculares de monitorización con cable de audio de 6,35 mm a 6,35 mm.
- 12 MONITOR DIRECTO: Cuando se pulsa el botón, el sonido del micrófono se apaga y sólo se oye el sonido del ordenador. Cuando se expulsa el botón, se pueden oír tanto el sonido del ordenador como el del micrófono.




1




GUÍA DE USO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Grabación y transmisión en directo por teléfono móvil.





2. Grabación y Gaming en directo con la computadora.



3

XLR

En primer lugar, conecta el extremo USB-A del cable USB al ordenador y el extremo USB-C a la mezcladora. A continuación, conecta el extremo hembra del cable XLR al micrófono y el extremo macho a la mezcladora.



CONFIGURACIÓN DE LA COMPUTADORA (WINDOWS Y MAC OS)


Windows

Conecte la mesa de mezclas al ordenador. El ordenador iniciará el controlador para instalar la mesa de mezclas. un mensaje de instalación.

Ajustes de entrada

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del altavoz situado en la parte inferior derecha de la pantalla. Haga clic en "Abrir ajustes de sonido".

4



Una vez que la mezcladora de audio se ha conectado al ordenador y éste la ha reconocido.


1. Si el altavoz muestra "fifine SC1" y es el dispositivo predeterminado, el controlador de la mezcladora de audio se ha instalado correctamente y ha sido reconocido por el ordenador.
2. Los ordenadores u otros dispositivos compatibles con OTG y el protocolo USB estándar admiten la conexión con la mezcladora de audio.

► APPLE MAC OS (SOLO APLICABLE PARA CONEXIÓN USB)

Conecte el mezclador al Mac. El indicador luminoso de encendido se iluminará en verde, indicando que el micrófono está activado. El Mac instalará automáticamente el controlador del micrófono. Es posible que no aparezca ningún mensaje emergente recordándole este proceso.

• Ajustes de salida

1. Vaya a Preferencias del Sistema.




5

2. De clic en Sonido para desplegar el panel de preferencias de sonido.




3. Haga clic en la pestaña Entrada y asegúrate de seleccionar "fifine SC1" como dispositivo de entrada predeterminado. Arrastre la barra de progreso para ajustar el volumen de entrada. (También puede subir o bajar el volumen de la mezcladora ajustando el control de volumen de la mezcladora).



CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE DE GRABACIÓN


1. Cuando utilice el software de grabación, seleccione "fifine SC1" como dispositivo de entrada. Por ejemplo, Audacity. Si está monitorizando audio a través de la toma de auriculares de su ordenador, seleccione "Auriculares(Realtek(R) Audio)" como dispositivo de salida. Si utiliza la toma de auriculares de la mezcladora para escuchar, seleccione "fifine SC1" como salida.

6



Input:fifine SC1

2. Asegúrese de desactivar la opción "escuchar este dispositivo" en su sistema informático cuando utilice cualquier software de grabación, o de lo contrario escuchará su dueto como si tuviera demasiado eco.



Output: Pls choose correct output

3. Para ordenadores con Windows, recomendamos Audacity. Para ordenadores Apple, puede utilizar el reproductor Quick Time de Apple para probar la grabación.
4. Hay varias formas de mejorar el uso. Acceda a nuestro sitio web, busque Asistencia técnica en la pestaña "SOPORTE" o busque directamente la solución de Asistencia técnica para el tema que le interese.

IMPORTANTE

- Para garantizar la mejor experiencia, utilice el cable de audio y el cable de carga originales.
- No abra la alimentación fantasma de 48 V de la mezcladora cuando utilice un micrófono dinámico.

7

ESPECIFICACIONES

Modelo SC1
 Frecuencia de muestreo: 48 kHz
 Sistema de canales: Doble canal
 Bits de muestreo: 16 bits
 Voltaje de entrada: 5Vcc
 Consumo: 2,5W
 Respuesta en frecuencia: 20Hz~20KHz

IMPORTADOR:

PARTES ELECTRÓNICAS, S. A. DE C. V.
 PEL770823MS4
 SAN ANDRÉS ATOTO 149
 COL. UNIDAD SAN ESTEBAN,
 NAUCALPAN DE JUÁREZ,
 EDO. DE MÉXICO, 53550

DEPARTAMENTO DE SERVICIO

Tel: (55) 5576 4221/5576 4499 (Ext.111)
 800 711 4032
 servicio@soundtrackmexico.com

Nos puede visitar en:



www.soundtrackmexico.com



San Andrés Atoto 149
 Unidad San Esteban,
 Naucalpan de Juárez,
 Estado de México, 53550
 TEL: 5576 4221 / 55764499

No. _____

PÓLIZA DE GARANTÍA

PARTES ELECTRÓNICAS, S. A. DE C. V. GARANTIZA ESTE PRODUCTO CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA POR EL TÉRMINO DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA BAJO LAS SIGUIENTES:

CONDICIONES

1. El producto deberá ser reparado en nuestro departamento de servicio.
2. La instalación, manejo y uso del producto deberá ser de acuerdo al instructivo.
3. El término de reparación en ningún caso será mayor de 30 días a partir de la fecha de recibido en nuestro taller de servicio.
4. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor que se deriven del cumplimiento de la presente garantía.
5. Para hacer efectiva esta garantía es suficiente la presentación de esta póliza o la factura de la compra. En caso de pérdida o destrucción de esta garantía, el distribuido podrá reponerla por una nueva con la presentación de la factura.
6. Para información de refacciones y partes acudir a SAN ANDRÉS ATOTO 149, SAN ESTEBAN, NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO, 53550, TEL. 55 5576 4221 / 5576 4499, (Ext.111). Lada sin costo: 800 711 4032, correo electrónico: servicio@soundtrackmexico.com
7. En caso de que alguno de nuestros productos requieran del servicio y se encuentren fuera del D.F. (foráneo) la garantía se hará efectiva en la casa comercial donde se adquirió.
8. No se garantizan las pilas.

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

PRODUCTO _____ DISTRIBUIDOR _____
 MODELO _____ DIRECCIÓN _____
 MARCA _____ POBLACIÓN _____
 FECHA _____

DEPARTAMENTO DE SERVICIO

San Andrés Atoto 149, Unidad San Esteban
 Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., 53550
 Tel: (55) 5576 4221/5576 4499 (Ext.111)
 800 711 4032
 servicio@soundtrackmexico.com

SELLO



Nos puede visitar en:
 SoundtrackProaudio
 www.soundtrackmexico.com



Scanea este código para acceder a nuestra página